

VEEV now™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISATION :

Retirez le capuchon supérieur avant de l'utiliser l'appareil.

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil VEEV NOW™. Le voyant s'allume lorsque vous tirez une bouffée.

Ne couvrez pas le système de réglage du débit d'air situé sur les panneaux latéraux lors de l'utilisation de l'appareil VEEV NOW™.

ÉTAT DE L'APPAREIL VEEV NOW™ :

Pile déchargée :

Lorsque le voyant clignote 10 fois, puis s'éteint.

Erreur :

Lorsque le voyant clignote deux fois, Lorsque le voyant s'allume pendant que vous tirez une bouffée, mais qu'il n'y a aucune vapeur.
L'appareil VEEV NOW™ ne fonctionne plus.

Pour en savoir plus, consultez le site www.veev-vape.com.