



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous signaler des risques potentiels de blessures corporelles.

FRANCAL

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE L'ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE. Ces avertissements de sécurité et ces instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions susceptibles de

survenir et les utilisateurs doivent faire preuve de prudence.

CONSERVEZ CES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER PLUS TARD, CAR LE PRÉSENT DOCUMENT CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.

Utilisateurs visés

- L'appareil et les capsules VEEV sont réservés aux adultes seulement.
- L'appareil et les capsules VEEV sont destinés aux fumeurs et aux utilisateurs de cigarettes électroniques adultes qui autrement continueraient de consommer du tabac ou des produits contenant de la nicotine.
- Les enfants et les adolescents ne devraient en aucun cas utiliser l'appareil ou les capsules VEEV.
- L'appareil et les capsules VEEV ne devraient pas être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de ce produit et qu'elles comprennent les risques y afférents.

Nicotine

- Les capsules VEEV contiennent de la nicotine, une substance qui crée une dépendance.
- L'appareil et les capsules VEEV ne sont pas sans risque. Le meilleur moyen d'atténuer les risques que pose la nicotine pour la santé est d'arrêter complètement de consommer du tabac et de la nicotine.
- Certains consommateurs de produits VEEV ont déclaré avoir eu les symptômes suivants (par ordre alphabétique): une congestion nasale, des douleurs abdominales, des étourdissements, une irritation de la bouche, une irritation de la gorge, des malaises, des maux de tête, des nausées, une sécheresse de la bouche, une toux et des vomissements.
- Les produits contenant de la nicotine ne devraient pas être consommés par les

personnes qui souffrent ou peuvent souffrir de problèmes cardiaques, qui sont diabétiques, épileptiques ou sujets à des crises convulsives.

- Les produits contenant de la nicotine ne devraient pas être consommés au cours d'une grossesse ou de l'allaitement. Si vous êtes enceinte, allaitez ou pensez que vous pourriez être enceinte, vous devriez arrêter complètement de consommer du tabac et de la nicotine.
- Cesser de fumer ou passer à l'appareil et aux capsules VEEV ou à d'autres produits contenant de la nicotine peut nécessiter l'ajustement de la posologie de certains médicaments (p. ex., a lt héophylline, la clozapine et le ropinirole).
- Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de l'appareil ou des capsules VEEV en lien avec un problème de santé existant, vous devriez consulter un professionnel de la santé.

▲ RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- ▲ AVERTISSEMENT Risque d'étouffement ou d'ingestion
- Gardez l'appareil et les capsules VEEV hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie en tout temps.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : L'appareil et les capsules VEEV contiennent de petits composants.
- RISQUE D'INGESTION : Si un appareil ou une capsule VEEV, ou un de leurs composants, est avalé, consultez un médecin immédiatement en raison d'un risque d'intoxication à la nicotine.

A AVERTISSEMENT Risque électrique lié à la pile

Risques électriques

Le non-respect de ces instructions et avertissements de sécurité pourrait entraîner un incendie, une explosion, une décharge électrique, des blessures, ou endommager le produit ou d'autres biens :

- · L'appareil VEEV ne doit être utilisé que par les utilisateurs visés.
- N'utilisez pas l'appareil VEEV à des endroits où l'emploi d'appareils électroniques est interdit.
- Ne chargez ni n'utilisez l'appareil ou les accessoires VEEV s'ils sont endommagés, altérés ou brisés.
- · N'utilisez pas l'appareil VEEV si la pile semble fuir.
- Chargez l'appareil VEEV uniquement à l'aide d'un câble USB (fourni dans la boîte) et d'un adaptateur d'alimentation c.a. (vendu séparément). N'utilisez pas d'accessoires dont l'utilisation n'est pas approuvée par le fabricant. Consultez la section « Données techniques » et le site www.veev-vape.com pour en savoir plus.
- N'utilisez pas l'appareil VEEV, ne le chargez pas et ne l'entreposez pas dans des environnements où la température est élevée (p. ex., à l'intérieur d'une voiture en été ou à proximité

de sources de chaleur comme les radiateurs ou les cheminées).

- N'utilisez pas l'appareil VEEV en présence de matériaux, de liquides ou de gaz inflammables.
- L'appareil VEEV, l'adaptateur d'alimentation c.a. et le câble USB ne doivent être exposés à aucun liquide. Ne les touchez pas s'ils sont mouillés ou s'ils ont été immergés dans un liquide.
- Ne jetez jamais l'appareil VEEV avec les autres déchets ménagers, car il pourrait entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Nettoyez périodiquement le port de recharge USB pour éviter l'accumulation de corps étrangers (comme des particules de poussière), et vérifiez la présence de corps étrangers dans le port USB avant d'utiliser la fiche USB.
- Débranchez l'appareil VEEV et ses accessoires de toute source d'énergie en cas de surchauffe, de fumée, de flammes ou de combustion au moment de la recharge.
- Ne touchez pas l'appareil VEEV ou ses accessoires en cas de surchauffe, de fumée, de flammes ou de combustion. S'il y a lieu et dans la mesure du possible, faites preuve de prudence lorsque vous coupez ou débranchez l'alimentation électrique.
- Manipulez l'appareil avec soin. Veillez à ne pas laisser tomber l'appareil VEEV ou à lui faire subir un choc brusque.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir un composant de l'appareil VEEV ou d'en faire l'entretien ou la réparation, ou encore d'en remplacer les composants ou les piles.

Risques liés aux piles

L'appareil VEEV est alimenté par des piles au lithium-ion (Li-on) scellées. Dans des conditions normales d'utilisation, la pile est scellée. Si vous remarquez que le liquide de la pile fuit, prenez les précautions suivantes :

- En cas d'ingestion du liquide de la pile, consultez un médecin immédiatement. N'essayez pas de vous faire vomir et n'ingérez aucun aliment ni aucune boisson.
- En cas d'inhalation de la vapeur provenant de la pile, sortez à l'air frais, puis consultez un médecin.
- En cas de contact du liquide avec la peau, lavez-vous les mains et ne vous touchez pas les yeux.
- En cas de contact du liquide de la pile avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin sur-le-champ.

A PRECAUTION Risque de réaction allergique

- L'utilisation de l'appareil et des capsules VEEV pourrait causer une réaction allergique, comme un gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des gencives, de la gorge ou du corps, des difficultés respiratoires ou une respiration sifflante.
- Cessez d'utiliser l'appareil et les capsules VEEV et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, puisqu'il pourrait indiquer une réaction allergiaue grave.

Utilisation exclusive des capsules VEEV

- Procurez-vous l'appareil et les capsules VEEV chez d'autres détaillants autorisés seulement
- Utilisez les capsules VEEV avec l'appareil VEEV uniquement. N'utilisez jamais l'appareil VEEV avec d'autres capsules, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Ne modifiez pas les capsules VEEV, et ne tentez pas de les remplir de nouveau de quelque façon que ce soit ou d'y ajouter des substances car cela pourrait entraîner des blessures.

Utilisation et entreposage

- · N'exposez pas ce produit à une humidité ou à des températures excessives.
 - Il est recommandé d'utiliser le produit à des températures se situant entre 0°C et 40°C.
 - · Entreposez l'appareil dans un endroit hors de la portée des enfants.

Signalement d'événements indésirables ou d'incidents

- Si vous expérimentez tout effet indésirable sur votre santé lors de l'utilisation de l'appareil VEEV, consultez un professionnel de la santé.
- Vous pouvez signaler tout événement indésirable ou incident en communiquant directement avec votre Centre de Services Clients. Vous pouvez trouver les renseignements à ce sujet dans le livret sur le service à la clientèle et la garantie. En signalant tout effet secondaire, vous contribuez à fournir plus de renseignements sur la sécurité de ce produit.
- · Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.veev-vape.com.

DONNÉES TECHNIQUES

Trousse d'appareil VEEV

Système électronique d'administration de nicotine à usages multiples doté de la technologie Bluetooth $^{\tt ND}$

Fabricant : Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse Importateur : Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don Mills Rd, Toronto, M3B 31.1

La trousse comprend :

Appareil VEEV

Modèle B-1603

Bluetooth 4.2

Type de pile : pile au lithium-ion rechargeable (230 mAh)

Entrées : 5V = = 2A

Fabriqué en Malaisie

Câble USB de type C

Fabriqué en Chine

L'adaptateur d'alimentation c.a. est vendu séparément.

Confirmation de conformité

Cet appareil respecte les CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil respecte les exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Cet appareil est concu et fabriqué afin de ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence établies par Innovation. Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

L'expression « débit d'absorption spécifique », ou DAS, fait référence au taux d'absorption d'énergie de radiofréquence par le corps humain.

La valeur limite du DAS établie par ISDE est de 1.6 watt par kilogramme selon une masse de 1 gramme de tissu.

Durant les tests de DAS, les radios de l'appareil sont réglées sur le niveau de transmission maximal et sont placées dans des positions simulant leur port ou leur contact contre le torse du corps, avec une séparation de 0 mm.

Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayonnements établies par ISDE

Le modèle B-1603 de l'appareil VEEV fonctionne sur une bande de fréquences située entre 2 402 GHz et 2 480 GHz avec une sortie haute fréquence d'une puissance maximale inférieure à 10 dBm.

Bluetooth

L'appellation et le logo Bluetooth™ sont des marques déposées de GIS Bluetooth Inc. Toute utilisation de ces marques par Philip Morris Products S.A. et ses filiales se fait sous licence. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

De plus amples renseignements sur la licence du micrologiciel de l'appareil VEEV sont disponibles sur le site www.veev-vape.com.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉLIMINATION

L'appareil VEEV et ses composants (y compris les piles) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, vous devez remettre votre appareil usagé à un centre de récupération spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et l'élimination distinctes des équipements usagés (y compris des piles) contribuent à préserver les ressources naturelles et assurent la protection de la santé humaine et de l'environnement. L'élimination de l'équipement usagé avec les déchets ménagers non triés (p. ex., par combustion ou mouillage) peut avoir des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir plus de renseignements quant aux emplacements aptes à récupérer votre appareil aux fins de recyclage, veuillez communiquer avec votre administration locale.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RETRAIT DE LA PILE (AUX FINS D'ÉLIMINATION ET DE RECYCLAGE)

Les piles ne doivent pas être retirées par le consommateur. Seul un recycleur agréé peut retirer les piles en toute sécurité en suivant ces étapes.

Appareil VEEV, modèle B-1603 :

Étape 1 : vérifiez la tension. L'appareil doit être complètement déchargé avant d'être démonté. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier que tous les voyants à DEL sont éteints. Si ce n'est pas le cas, l'appareil doit être déchargé jusqu'à ce que tous les voyants à DEL soient éteints.

Étape 2 : retirez le capuchon d'extrémité fixé par adhésif.

Étape 3 : retirez les deux vis (fraise conique K1.8, T6).

Étape 4 : retirez la pièce du capuchon d'extrémité.

Étape 5 : retirez la partie du connecteur en la poussant vers le haut pour la faire glisser vers l'extérieur.

Étape 6 : débranchez le connecteur de la pile en le soulevant.

Étape 7 : retournez l'appareil et retirez la pile de son compartiment. La pile est fixée avec un adhésif double face très solide directement sur la partie supérieure du circuit imprimé.

La vente est interdite aux mineurs.

L'appareil VEEV ne doit être utilisé qu'avec des capsules spéciales VEEV remplaçables (vendues séparément).

La garantie de la trousse d'appareil VEEV et de ses composants est d'un an à compter de la date d'achat.

© 2019 Copyright Philip Morris Products S.A.